

# 中继代理服务器

## 使用手册

www.hybertone.com

support@hybertone.com

2017-12-20

下载地址:http://118.142.51.162/update/relay\_install-2.0610.sh

www.hybertone.com

### 什么是中继代理? 它能做什么?

中继代理是一款用于配合零海拔(HBT)语音网关转发及加密 SIP 信令、媒体流的软件。

有些情况下,网关所在的网络会对 SIP/H.323 等信令进行检测和拦截,以达到封杀 VoIP 的目的。如 图 1.1 所示:



#### 图 1.2 使用中继代理后

深	圳	市	零	海	拔	科	技	有	限	公	司
	www.hybertone.com										

如上图 1.2 所示,从网关到中继代理之间的网络传输过程中,所有信令都是被加密的,运营商无法检测到。 再由中继代理把加密信令转成正常信令,发送给呼叫中心服务器。因此中继代理服务器必须部署在"某网 络运营商的广域网"之外,否则中继代理发出正常信令到呼叫中心的过程中,同样会被拦截。

另有极少数网络运营商甚至对语音媒体进行检测拦截,导致通话双方完全无声。我们同样可以用以上的原理来逃避这种封杀。只不过加密的不是信令,而是语音媒体流。

当信令(或者语音媒体)无法穿透路由器的 NAT,导致无法注册(或者通话单/双方无声)。这是由于 SIP、SDP 等协议的设计缺陷所致,通常需要额外的工具软件(服务器)来协助解决。中继代理就是其中 之一。如下图 1.3 和 1.4 所示,描述了使用中继代理前后的状态。



图 1.4 使用中继代理后

www.hybertone.com

总之,如果确定网络连接及设置无误,VoIP 依然无法注册,或者通话无声,即可尝试中继代理。 注意:

1) 如果 GoIP 或者 FXO 网关使用了 Trunk Gateway 模式,则不能使用中继代理转发信令。

2) 网关设置中继代理后,信令或者媒体将经由中继代理服务器转发,请确保网络的通畅和保证足够的带宽,特别是媒体代理。

#### 如何安装和使用中继代理?

#### 一、准备安装环境

中继代理要求 linux 运行环境, RedHat/CentOS/debian/ubuntu 等主流操作系统都已通过测试, 可正常运行。

需要注意的是,如果是64位系统,需要安装以下扩展库:

RedHat/CentOS 系列,执行以下命令:

yum install -y glibc.i686 zlib.i686 krb5-libs.i686

debian/ubuntu 系列,执行以下命令: dpkg --add-architecture i386 apt-get update apt-get install lib32z1-dev apt-get install libgssapi-krb5-2:i386

如果是 32 位系统,以上命令无需执行。

#### 二、安装和运行

执行以下命令来安装中继代理(以下操作均以 root 用户执行):

Wget <u>http://118.142.51.162/update/relay\_install-2.068.sh</u>//下载安装脚本 chmod 744 relay\_install-2.068.sh //增加可执行属性 ./relay\_install-2.068.sh//执行该脚本

安装完毕,执行以下命令来手动启动中继代理服务:

/root/relay/run\_relaysrv//启动中继代理核心进程,也可用于手动重启。

/root/relay/run\_sqlwebd//启动中继代理网页管理页面,也可用于手动重启。

安装脚本会自动设置中继代理为开机启动状态。但是如果是 debain/ubuntu 系列的系统,设置开启 启动可能会不成功,删掉/etc/rc.local 文件中的 "exit 0"这一行即可。

执行以下命令可关闭中继代理:

killall relaysrv killall sqlwebd

#### 中继代理默认监听这些端口:

TCP 21080 , 1701 , 8089

UDP 1701, 5000~60000

请设置服务器防火墙开放以上端口,或者关闭防火墙。

如果不会安装,或者安装遇到问题,请联系我们的技术支持部门。

深	圳	市	零	海	拔	科	技	有	限	公	司
				WWW	hyberto	one con	n				

#### 三、设置中继代理

1) 浏览器访问 http://服务器地址:8089/, 默认用户名密码都是 admin。页面如下:

Relay Proxy configuration

Relay	Proxy	Manage	v1.0	
-------	-------	--------	------	--

Agent	Username						
db1	db1	<u>Delete</u> Modify					
Add							

2) 点击 "<u>Relay Proxy configuration</u>", 推荐设置:

Relay Proxy Configuration

REL	AY PORT	21080					
UD	P PORT	1701					
TC	P PORT	1701					
Pa	rameter	With Sqlite auth	entication	,			
	Save	SaveReboot	Cancel				

Web Server Configuration

₩e	eb Port	8089						
Us	sername a	admin						
Pa	asswordi	<b>ssword</b> 设定网页密码						
	Save	SaveReboot	Cancel					

分别点击"SaveReboot"。(两个都要点击)

点击第二个 Save Reboot 后 浏览器会提示无法加载该页面。没关系 稍等几秒 重新返回 <u>http://</u>服务器地址:8089/即可。

3)为中继代理的客户端网关添加认证账号:

Relay Proxy configuration

Relay Proxy Manage v1.0								
Agent	Username	]						
db1	db1	<u>Delete</u>	Modify					
	Add							

首先点击"Delete"删掉自带的测试账号,再点击 Add 增加新的账号。例如:

Å 1 1	TT
ала.	licer –
TICLO	ODOT

Agent	ZhangSan					
Usernam	euser1	user1				
Password	passwor	password				
	Add	Cancel				

Agent 只是一个名字标识,可任意指定; Username 即用户名; Password 即密码。支持多个网关使用同一个账号连接。

#### 四、设置网关连接中继代理

各个型号、各个版本的配置页面布局略有不同,找到"高级设置"和"媒体"即可。 示例 1, 仅加密 GoIP 网关的信令:

4 b <del>+</del>	SIP高级配置	
状念	SIP本地端口模式	固定 て
配置	信令端口	5060
田台地西	彩铃模式	彩铃
用广选坝	线路不可用时回复 SIP 代码	503
网络配置	VoIP to PSTN认证模式	地址认证 🔹
VoIP基本配置	Proxy模式	◎ 启用 :● 禁用
VolP高级配置	NAT保持	◉ 启用 ○ 禁用
媒体配罟	DTMF信号	一带内传送    ▼
<u>减</u> 中等曲	信令QoS	无 •
町山自建	信令加密	无 •
呼出认证	信令NAT穿越	中继代理 ▼
呼入管理	地址	202.104.186.90
呼入认证	端口	21080
SIM卡配置	用户名	user1
法行策略	密码	•••••
「近日」大主政		☑ 加密
町中川邦会社多	备份中继代理1	
IMEI设置	备份中继代理2	
短信配置	备份中继代理3	
GSM营运商配置	备份中继代理4	
GSM基站选择		超时设置>>
		GSM-SIP错误代码对应表>>
工具	保存改动	

深	圳	市	零	海	拔	科	技	有	限	公	司
	www.hybertone.com										

#### 示例 2, 仅加密 GoIP 网关的媒体:

业本	媒体配置				
1/523	RTP 端口范围	16384 - 32768			
配置	RTP包长度(ms)	20			
田台地支	抖动延时处理	固定    ▼			
用广选坝	抖动延时	60			
网络配置	媒体 QoS	无 •			
<u>VoIP基本配置</u>	媒体加密	无 •			
VoIP高级配置		🔲 对称 RTP			
媒体配置	媒体 NAT穿越	中继代理    ▼			
成山谷田	地址	202.104.186.90 21080 user1 			
叮山自理	端口				
呼出认证	用户名				
呼入管理	密码				
呼入认证		☑ 加密			
SIM卡配罟	代理模式	1 •			
2	备份中继代理1				
运门 宋 · · · · · ·	备份中继代理2				
呼叫转移	备份中继代理3				
IMEI设置	备份中继代理4				
短信配置	RTP断线检测(秒)	0			
GSM营运商配置		语音编码顺序>>			
GSM基站选择	保存改动				

#### 示例 3,同时加密 FXS 网关的信令和媒体:

呼叫设置				
终端类型	SIP终端 ▼		高级设置<<	
配置模式	按线路配置 ▼	SIP本地端口模式	固定	•
◉ 线路 1 ○ 线路 2	◎ 线路 3 🔍 线路 4	信令端口	5060	
电话号码	149	内嵌SIP Proxy	◯ 启用 .● 禁用	
电话号码2		NAT保持	◉ 启用 ○ 禁用	
显示名		虚拟回铃音	◯ 启用 .● 禁用	
代理服务器	192.168.2.2	注册模式	模式1	•
注册服务器	192.168.2.2		超时设置>>	
注册超时	60	DTMF信号	带外传送	•
Outbound Proxy		带外传送协议	RFC 2833	•
归属域		RTP载荷类型	101	
认证ld	149	信令QoS		•
密码	•••	信令加密	无	•
拔号规则	18:+9	信令NAT穿越	中继代理	•
呼叫转移类型	不转移   ▼	地址	202.104.186.90	
呼叫转移号码		端口	21080	
后备服务器	◯ 启用 .● 禁用	用户名	user1	
	线路传真>>	密码	•••••	
			☑ 加密	
		备份中继代理1		
		备份中继代理2		
		备份中继代理3		
		备份中继代理4		
		RTP 端口范围	16384 - 32768	
		RTP包长度(ms)	30	
		抖动延时处理	固定	•
		抖动延时	60	
		媒体 QoS	无	•
		媒体加密	无	•
			✓ 对称 RTP	_
		媒体 NAT穿越	中继代理	•
		地址	202.104.186.90	
		端口	21080	
		用户名	user1	
		密码	•••••	
			✓ 加密	
		代理模式	1	•
		备份中继代理1		
		备份中继代理2		
		备份中继代理3		
		备份中继代理4		5
			 语音编码顺序>>	

完成以上设置,网关就能正常使用中继代理了。