

远程控制服务器

用户手册

www.hybertone.com

support@hybertone.com

2017-12-20

下载地址:http://118.142.51.162/update/radmsrv_install-v1.06.sh

1. 简介

远程控制服务器是一款用于转发得伯乐网关的管理页面的软件。它能轻松实现远程访问远 在其他局域网的网关设备。

当管理员和网关设备处于同一局域网时,我们可以直接访问网关的 IP 地址来访问控制。如 果管理员并不在这个局域网呢?网关的局域网 IP 地址将无法直接访问。借助"远程控制服务器", 即可轻松在局域网之外的任何地方,远程管理我们的网关。如下图:



2. 安装

2.1 准备安装环境

远程控制服务器要求 linux 运行环境 ,RedHat/CentOS/debian/ubuntu 等主流操作系统都已通过测试,可正常运行。需要注意的是,如果是 64 位系统,需要安装以下扩展库:

RedHat/CentOS 系列,以 root 用户执行以下命令: yum install -y glibc.i686 debian/ubuntu 系列,以 root 用户执行以下命令: dpkg --add-architecture i386 apt-get update apt-get install lib32z1-dev apt-get install lib32z1-dev

如果是 32 位系统,以上命令无需执行。

2.2 安装和运行

执行以下命令来安装远程控制服务 (以下操作均以 root 用户执行):

wget http://118.142.51.162/update/radmsrv_install.sh//下载安装脚本 chmod 744 radmsrv_install.sh//增加可执行属性 www.hybertone.com

./radmsrv_install.sh//执行该脚本

安装完毕,执行以下命令来手动启动服务:

/root/radmsrv/run_radmsrv//启动远程控制服务,也可用于手动重启。

安装脚本会自动设置中继代理为开机启动状态。但是如果是 debain/ubuntu 系列的系统, 设置开启启动可能会不成功,删掉/etc/rc.local 文件中的 "exit 0" 这一行即可。

执行以下命令可关闭服务:

killallradmsrv

远程控制服务默认监听这些端口:

TCP 8086, 1920, 38000~40000

请设置服务器防火墙开放以上端口,或者关闭防火墙。

如果不会安装,或者安装遇到问题,请联系我们的技术支持部门。

3. 配置和使用

3.1 设置远程控制服务器

在浏览器中输入"http://<服务器 IP>:8086"并回车,访问远程控制服务器的管理页面, 默认用户名和密码是"admin/admin"。登录后,点击"Modify Options"即可修改服务器配置,如下图:

Remote server's parameters

Web Port:	8086	页面端口
¥eb UserName:	admin	页面登录用户名
¥eb Password:	admin	页面登录密码
Listen Port:	1920	服务端口,用于设备连接
Server Key:		秘钥,用于设备连接,可选
Port Range:	38000-40000	分配给设备的端口范围
White List IP:		白名单IP,可选。用于分享设备链接
Save Save R	eboot	

强烈建议修改"Web Password"(即页面登录密码),其他参数可不修改。点击"Save Reboot"保存并重启服务进程。大约等待 30 秒,重新访问"http://<服务器 IP>:8086"。

特别说明:版本 V1.06 新增的安全机制,仅登录过"远程控制服务器页面"的源 IP 地址, 在 24 小时以内,才有权通过远程控制服务器访问网关。"White List IP"(即白名单 IP)是指添加 一个或多个 IP 地址(以逗号隔开),允许指定 IP 在未登录的远程控制服务器的情况下访问网关。 用于分享网关的访问连接给他人。

深	圳	市	零	海	拔	科	技	有	限	公	司
				\\/\\/\/	hyberto	one com	า				

3.2 配置网关连接到服务器

以 GoIP 系列网关为例,在"用户选项"中勾选"远程控制",填写如下内容:

ль ×	用户选项							
大心	语言(Language)	简体中文 🔹 🔻	提示音制式	中国	۲			
配置	时区	GMT+8	DDNS	◎ 启用 💿 禁用				
田古姓西	时间服务器	pool.ntp.org	定时重启	🖲 启用 🔘 禁用				
用尸匹坝	自动配置	◎ 启用 :● 禁用	重启时间	04:00				
网络配置		☑ 远程控制	定时重置CDR	◎ 启用 ⑧ 禁用				
VoIP基本配置	远程控制服务器	202.96.134.133	IVR	🖲 启用 🔍 禁用				
VoIP高级配置	远程控制端口	1920	远程服务	🔍 启用 💿 禁用				
棋休配罟	远程控制用户	机房01-序号08	SMPP SMSC	🔍 启用 💿 禁用				
	远程控制密码							
呼出官理		网页访问安全设置>>						
呼出认证								
呼入管理	保存改动							

远程控制服务器:即远程控制服务器的地址;

远程控制端口:即服务器的 Listen Port (服务端口), 默认为 1920;

远程控制用户:可随意填写任意名称,但是不能包含空格,多个设备不能重名;

远程控制密码:即服务器的 Server Key (密钥), 默认为空, 如果服务器的 Server Key 设置了值,则网关必须填写同样的值。

其他类型网关也同样可以在"用户选项"中找到"远程控制",配置方法相同。

3.3 使用远程控制服务器访问网关

登录或刷新"http://<服务器 IP>:8086",即可看到网关列表。右键单击 <u>RADMIN</u>,在新标签页中打开,即可访问该网关,如同在局域网中直接访问一样。

